

## Fiche technique

# FARAL OPTIMUM 221

Code : OPLED

**Lessive liquide sans phosphate pour le lavage de la vaisselle en machine professionnelle pour eau dure**

### Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide fluide  
Couleur : incolore à jaune clair  
Odeur : alcaline  
pH à l'état pur : > 12  
Densité à 20°C : 1,205 ± 0,005  
Solubilité : totale dans l'eau

### Conditionnements :

Jerrican 20L / 24 kg  
Jerrican 10L / 12 kg

### Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

### Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.  
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



### NATURE CHIMIQUE

- Hydroxyde de sodium
- Agents séquestrants
- Agents dispersants
- Amine

### USAGES ET PROPRIETES

#### FARAL OPTIMUM 221 :

- est destiné exclusivement au lavage de la vaisselle en machine professionnelle en eau dure.
- élimine parfaitement graisses, féculents, albuminoïdes, traces de vin, thé, café.
- nettoie et saponifie, garantissant une vaisselle propre et brillante.

**FARAL OPTIMUM 221** est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

### MODE D'EMPLOI

- Eteindre la machine à laver la vaisselle.
- Porter un vêtement de protection, des gants et des lunettes appropriés lors de la manipulation du produit.
- Enlever la canne d'aspiration de produit du jerrican, avec prudence.
- Introduire la canne d'aspiration dans le nouveau jerrican.
- Allumer le doseur et la machine à laver.
- Réamorcer la pompe doseuse, si nécessaire.
- Régler le doseur automatique de telle sorte à délivrer **0,5 à 2,5 g/litre d'eau** (selon l'importance des souillures et le TH de l'eau).
- Température de lavage : 55°C à 65°C.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Lors de la première utilisation, rincer les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d'éviter une possible cristallisation due à un mélange de produits.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Se conformer aux recommandations d'utilisation prévues par le fabricant du lave vaisselle.
- Ne pas utiliser sur du matériel sensible aux alcalins, comme le cuivre, le laiton, l'aluminium et le caoutchouc.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions du paragraphe « étiquetage réglementaire ».

### ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE et leurs adaptations

- Symbole corrosif
- Contient de l'hydroxyde de sodium
- R35 : Provoque de graves brûlures.
- S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S27/28 : Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

## Fiche technique

# FARAL OPTIMUM 221

Code : OPLED

- S36/37/39 : Porter un vêtement de protection, des gants et appareil de protection des yeux, du visage.
- S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

### TRANSPORT ADR

- ☐ Non Soumis  
☒ Soumis (cf. paragraphe 14 de la Fiche de Données de Sécurité)

### CODE DOUANIER

3402.90.90

Date de création : 26/09/2000  
Date de révision 3 : 14/11/2013

#### ELCOPHARMA

20, rue Edouard Bouthier  
F.89500 Villeneuve sur Yonne  
Tél: (0)3.86.87.63.63  
Fax : (0)3.86.87.35.35  
info@elcopharma.com  
www.elco-pharma.fr